

Menüeinstellungen Yaesu FT991 (A)

Menü Nummer *	Menü Funktion	Einstell-Wert
31	CAT RATE	38400bps **
59	CW FREQ DISPLAY	DIRECT FREQ
60	PC KEYING	DTR
62	DATA MODE	OTHERS
64	OTHER DISP (SSB)	1900Hz
65	OTHER SHIFT (SSB)	1900Hz
66	DATA LCUT FREQ	OFF
68	DATA HCUT FREQ	4000Hz
71	DATA PTT SELECT	DTR
72	DATA PORT SELECT	USB
76	FM PKT PTT SELECT	DTR
77	FM PKT PORT SELECT	USB
96	RTTY SHIFT PORT	DTR
108	SSB PTT SELECT	DTR
109	SSB PORT SELECT	USB

Mode und Funktionen

Mode - Funktion	Einstell-Wert
DATA Mode	DATA-USB (oder andere)
NAR/WIDE	W 3k
NAR/WIDE	N 300 (nur RTTY)
WIDTH	3000Hz
WIDTH	300Hz (nur RTTY)
RF PWR	max. 50% ***
NOTCH	OFF
CONT	OFF
DNR	OFF
DNF	OFF

Einstellungen für digitale Betriebsarten: FLDIGI, QSSTV, WSJT-X, JTDX

* Die Menü-Nr: kann je nach Firmwareversion abweichen.

** Dieser Wert muss in der Software eingetragen werden.

*** Bei den ersten Tests auf kleinstmögliche Leistung stellen.

Alle Angaben ohne Gewähr. Die Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr.

<https://funk-si.de/digift991.html>